

## Hauptfunktionen

### 1. Zeitmodus

Zeitmodus, Datum (2000-2099), Woche, Temperatur, kann zwischen 12- und 24-Stunden Anzeige wechseln.

### 2. Alarm und Schlummer Funktion

Im Alarm Modus können Sie den täglichen Alarm und eine entsprechende Musik einstellen. Es gibt eine Schlummerfunktion.

### 3. Timer Modus

Im Timer Modus können Sie eine Countdown Funktion einstellen: Zeitraum: 23:59 - 00:00. Es klingelt, wenn die Zeit abgelaufen ist.

### 4. Temperatur Modus

Die Temperatur wird automatisch gemessen, drücken Sie "SET" um zwischen Celsius und Fahrenheit zu wechseln.

### 5. Musik Modus

Im Standard Modus drücken Sie "DOWN" um Musik anzuhören

### Normaler Zeit Modus

Der Artikel zeigt 12:00 Uhr nachdem er angeschaltet wurde.

### Zeit einstellen

Drücken Sie "MODE" um in die Zeiteinstellung zu gelangen, drücken Sie "SET" um die richtige Zeit einzustellen, Datum, Stunde, Minute, Jahr, Monat, Tag. Sie können mit "UP/DOWN" wählen.

### 12/24 Stunden Einstellung

Im Grundmodus drücken Sie "MODE" um die Stundenauswahl anzeigen zu lassen, Sie können mit "UP/DOWN" wechseln.

### Alarm und Schlummerfunktion

Im Grundmodus drücken Sie "MODE" um in den Alarmmodus zu gelangen.

### Alarm einstellen

Im Alarmmodus drücken Sie "SET" um die Alarmzeit und die Musik einzustellen, Sie können mit "UP/DOWN" wechseln.

Sie stellen den Alarm auch im Alarmmodus an, drücken Sie "SET". 5-mal und es erscheint "-:--", der Alarm ist ausgeschaltet.

1. Wenn der Alarm eingeschaltet, die Schlummerfunktion aber nicht, geht der Alarm eine Minute bis Sie ihn ausschalten, Sie können irgendeinen Knopf drücken. Wenn die Schlummerfunktion eingeschaltet ist, geht der Alarm alle vier Minuten an, insgesamt 3-mal.
2. Sie jeden beliebigen Knopf drücken, um die Schlummerfunktion auszuschalten. Die Schlummerfunktion hört nach 3-mal Alarm auf zu blinken oder wenn Sie es ausschalten. Drücken Sie den "UP" Knopf um die Schlummerfunktion an- oder auszuschalten, wenn sie an ist, wird das Schlummerfunktion Symbol angezeigt.

3. Wenn das Schlummerfunktion Symbol aus ist, ist die Alarm und Schlummerfunktion auch ausgeschaltet, nur wenn der Alarm angeschaltet wird, ist die Schlummerfunktion wieder verfügbar.

### Timer Modus

Im Grundmodus drücken Sie "MODE" 4mal, um in den Timer Modus zu gelangen.

### Timer einstellen

Im Timer Modus drücken Sie "SET" um Stunde und Minute einzustellen. Wechseln Sie mit "UP/DOWN".

1. Wenn Sie 0:00 erreicht haben klingelt ein Alarm für eine Minute. Auf dem Display erscheint 0:00:00 und es blinkt.
2. Sie gelangen automatisch aus Einstellungsdisplay und innerhalb einer Minute beginnt es runter zu zählen.

### Temperatur Anzeige

Der Display zeigt die aktuelle Temperatur an, Sie können mit "SET" zwischen Celsius und Fahrenheit wählen.

### Musik Modus

Drücken Sie "DOWN" im Grundmodus, um Musik an oder auszuschalten.